

Q-106.941 - Faxheader wird beim Einsatz des BinTec X4100 Routers überschreiben

Q-106.941 - Faxheader wird beim Einsatz des BinTec X4100 Routers überschreiben

aus Tobit KB importiert - vom 31.01.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Faxversand mit dem BinTec X4100 Router wird der Tobit Faxheader (Kopfzeile) durch den BinTec Faxheader ersetzt. Wie kann die Kopfzeile des Routers angeschaltet werden?

Antwort

Bei der Auslieferung des BinTec X4100 Router ist der Faxkopf der BinTec AG standardmäßig eingestellt. Um den BinTec Faxheader auszuschalten, müssen Änderungen in der Routerkonfiguration vorgenommen werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

- Melden Sie sich mit »admin« und Ihrem Passwort an dem Router an.
- Geben Sie dann den Befehl **t 0** ein. Somit tritt die automatische Time-Out-Zeit für diese Session nicht in Aktion.
- Mit der Eingabe **g** für Gruppen erhalten Sie eine Liste, aus der Sie dann mit dem Befehl **g Nr.der Capi-Gruppe** die gewünschte CAPI-Gruppe aufrufen.
- Geben Sie nun die Nummer für die **Capi Config Table** ein und rufen Sie diese auf.
- Mit Hilfe des Befehls **FaxG3Header?** wird eine Liste mit den verschiedenen Einstellungen für den Faxheader angezeigt.
- Wählen Sie hier »No Header«, um den Header abzuschalten.
- Speichern Sie die Änderungen mit Befehl **cmd=save** ab.