Q-105.454 - Installation des tvBoard Cable

Q-105.454 - Installation des tvBoard Cable

aus Tobit KB importiert - vom 21.06.2006 - Beitrag bei Tobit

Problem

---

t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer(); supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value = element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; } function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus) supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false) element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" && element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value == "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; } function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword); document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return; CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if (navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr ("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="") document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value = PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) { document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword", "RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true) CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if (permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) { clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie(); else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/"); setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null, "/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if (document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className = "mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById ("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById ("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px"; clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() == "form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if (supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer = window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () { document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if (document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className = ""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer); LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb = document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display = "none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn = document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true; clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) { keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain { height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

künftig automatisch anmelden Facebook login

Antwort

Das tvBoard Cable ist eine PCI-Karte für den Empfang von TV- und Radiosignalen über TV-Kabelanschluss oder über eine terristrische Fernseh-Antennenanlage. Es ist speziell für den Betrieb mit David Home von Tobit Software konzipiert und dient hier als so genanntes Capture-Board für die Aufzeichnung von Fernsehsendungen.

Die Ausstattung des tvBoard Cable umfasst einen kabeltauglichen TV-Tuner, der den Empfang aller angebotenen Fernseh- und Radiosender über eine terristrische Fernseh- bzw. Radioantenne oder über das Kabelnetz ermöglicht.

Systemvoraussetzungen
Die hier aufgelisteten Angaben beziehen sich auf den Betrieb des tvBoard Cable mit der Kommunikationssoftware David Home von Tobit Software.

Hardware

- Computer unter Windows XP oder höher
- Pentium III Prozessor oder höher mit mind. 1 GHz MMX
- Mindestens 256 MB Arbeitsspeicher
- Mindestens 10 GB freier Festplattenspeicher für die Ablage aufgezeichneter Sendungen (je mehr desto besser)
- DirectDraw-kompatible Grafikkarte mit mind. 8 Bit Farbtiefe (256 Farben)
- DirectX-kompatible Soundkarte (DirectX 8.x oder höher)
- Mindestens ein freier PCI-Steckplatz
- CD-ROM-Laufwerk

TV-Empfangsanlage
- TV-Kabelanschluss oder terristrische Fernsehantenne

Installation der Hardware
Zum Einbau des tvBoard Cable in Ihren PC gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer sowie alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind, und ziehen Sie die Netzstecker.
2. Öffnen Sie den Rechner. Berühren Sie kurz das Gehäuse, um eventuelle elektrostatische Aufladungen abzuleiten.
3. Wählen Sie einen freien PCI-Steckplatz, entfernen Sie das Steckplatzblech und stecken Sie das tvBoard Cable ein.
4. Schrauben Sie das Steckplatzblech des tvBoard Cable am Computergehäuse fest.
5. Montieren Sie die Gehäuse-Abdeckung und stecken Sie die Netzstecker wieder ein.
6. Schließen Sie das tvBoard Cable an die TV-Empfangsanlage an. Verwenden Sie hierzu den Anschluss mit der Bezeichnung »TV«.
7. Damit ist die Installation der Hardware abgeschlossen.

Sound-Board anschliessen

- Verbinden Sie den externen Audio-Ausgang des tvBoard Cable unter Zuhilfenahme des externen Audiokabels (im Lieferumfang des tvBoard Cable enthalten) mit dem Line-In-Eingang Ihres Sound-Boards.

Installation der Software
Beim ersten Start von Windows nach dem Einbau des tvBoard Cable meldet der Windows Hardware-Assistent eine neu zu installierende Hardwarekomponente. Beenden Sie den Hardware Assistenten, indem Sie auf »Abbrechen« klicken. Sollte der Hardware-Assistent daraufhin ein weiteres Mal erscheinen, so schließen Sie ihn wiederum durch einen Klick auf »Abbrechen«. Nachdem Windows vollständig gestartet ist, können Sie mit der Installation der Software für das tvBoard Cable beginnen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: