

Q-106.257 - ECT mit der Digi Datafire Basic unter Novell NetWare

Q-106.257 - ECT mit der Digi Datafire Basic unter Novell NetWare

aus Tobit KB importiert - vom 30.09.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Ist es möglich mit der Digi Datafire Basic unter NetWare 4.11, ECT (Explicit Call Transfer) zu benutzen?

Antwort

Die ECT Funktionalität ist auch unter Novell NetWare gegeben. Die Voraussetzungen hierfür sind wie folgt:

4 MB Version der Digi Datafire Basic Karte.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-106.258](#) Digi Version vom CAPI Manager (CAPIMGR.NLM).

Version 2.01a vom 19. Juni 2000 Mehrgeräteanschluß (an einem Unter-Anlagenanschluß mit DDI's ist die Funktionalität nicht gegeben) CAPI Version 2.0

Konfiguration:

1. Entladen Sie zunächst die TLD(s)
2. Entladen Sie den Capi Manager mit dem Befehl "UNLOAD CAPIMGR.NLM"
3. Editieren Sie jetzt die TLD.INI im Verzeichnis »DAVID\TLD\PORT\00x«
4. Prüfen Sie ob der Parameter "CapiVersion" auf "2" steht.
5. Fügen Sie einen Zeile "AllowCapiMgr=TRUE" in der TLD.INI hinzu.
6. Kopieren Sie den "NetWare Capi Manager (Digi Version)" CAPIMGR.NLM in das Verzeichnis »SYS:SYSTEM«
7. Starten Sie die CAPI mit dem Befehl "LOAD IXCAPI"
8. Starten Sie den TLD mit dem Befehl "TLD00x" (x steht für die Portnummer) Auf der Console sollte jetzt zu sehen sein, dass der Capi Manager automatisch nachgeladen wird. Prüfen Sie ob die Meldungen auf der Novell NetWare Console wie folgt aussehen:

Loading module CAPIMGR.NLM

NETWARE CAPI MANAGER (Digi Version)

Version 2.01a 19 Juni 2000

(C) Copyright 1994-2000 Novell Inc. & Digi Int. GmbH, All Rights Reserved.

9. Prüfen Sie zum Schluß ob im DvISE Transport Layer Driver rechts oben bei CAPI Version "2.0" angezeigt wird.

Hinweis: Den Capi Manager finden Sie auf der DvISE "Support Disk" im Verzeichnis »CAPI\DIGI\DATAFIRE BASIC\4 MB\NETWARE\CAPIMGR«.